



COOKBOOK

クックブック (取扱説明編/料理編)



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 このクックブック(取扱説明編/料理編)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

で使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。

このクックブック(取扱説明編/料理編)は、保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

はじめに 安全にお使いいただくために本書を必ずお読みください。

ページ)内の数字は、主な説明のあるページを示しています。

■付属品の確認(各1)

回転網



常に庫内にセットして おきます。

丸皿



陶器製です。 落としたり、ぶつけたり しないでください。

クックブック (取扱説明編/料理編)

当商品は日本国内向けであり、日本語以外の クックブックはありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

保証書

◆付属品や食品の出し入れ時には、必要に応じて市販のミトンやふきんなどをお使いください。

※使用中に破損したり、紛失したときは、お買いあげの販売店へお申し付けください。(有料)

■知っておくと便利です

電源オートオフ機能(省エネ設計)

詳しい説明 (9 ページ)

ドアを開けると電源が入ります。 ドアを閉めると1分後に電源が切れます。

「庫内灯」キー(省エネ設計)

詳しい説明(8ページ)

加熱中に押すと庫内灯を点灯・消灯する ことができます。

※工場出荷時は「消灯」になっています。

仕上がりの調節について

自動加熱のときは、強め、弱め(ひかえめ)に 加熱を調節することができます。

※酒のかんなど、必ず弱めを押して加熱する メニューもありますので、各ページの説明 をお読みください。

| 丸皿のお手入れについて

汚れが取れにくい部分は、クリームクレンザ ーを付け、**丸めたラップでこすり落としてく** ださい。(27ページ)

「お知らせ音(加熱終了音など)を消すとき、鳴らすとき

音を消すとき |

出力切替

を「ピピッ」と鳴るまで4秒間押します。

音を鳴らすとき

出力切替 レンジ を『ピッ』 と鳴るまで4秒間押します。

とりけし キーを 押して 🛭 表示に してください。

設定完了です。

※表示が消えても(電源プラグを抜いても)設定された状態を保ちます。 エラー時の音(ピピピピピ)は、お知らせ音を消す設定にされていても鳴ります。

もくじ

0 1 0			
料理編ページ	取	双扱説明編	ページ
お菓子・パン	必ず	お読みください	
▶ ピザトースト	安全	上のご注意 危険・警告・注意···········	4~7
(取説編に記載)			
▶ 型抜きクッキー 22 > スポンジを キ 22~23	ごは	■ 各部のなまえ	•
▶ スポンジケーキ 22~23▶ ロールパン 23	使用	■ 加熱のしくみ	•
25	用前	■ 調理のときのお願い	
	に	■ 使える容器 使えない容器にご注意を	···· 11
お総菜		ごはんやおかずをあたためる	 ე∼13
▶ マカロニグラタン 24		■ あたため キー 常温・冷蔵・冷凍もののあたため	2 13
▶ じゃがいもと		肉や魚を解凍する	14
きのこのグラタン 24		■ 1 サックリ解凍 キー	• •
▶ 市販の冷凍グラタン ············ 24		切り分けできる程度に解凍、全解凍は、2度押し。	45
▶ ぶりの照り焼き 25 ■ 転りついますが	4	飲み物をあたためる	15
▶ 鮭とコーンのホイル焼き 25	自動	食パンを焼く	16
	加	■ 3 トースト キー	
「手軽に作れる簡単メニュー	熱	 野菜をゆでる	17
▶ 山菜おこわ 25		■ 4 ゆで野菜 キー	
▶ あさりの酒蒸し ······ 25		フライものをあたためる	···· 18
▶ 市販の冷凍ピザ 25		■ 5 フライあたため キー 冷凍ものは、2度押し。	
▶ 焼きいも		コンビニのお弁当やお総菜を あたためる	···· 19
▶ も ち·························25		■ 6 コンビニメニューキー	
	手	■ レンジ キー (W数(出力)を変更するときは)	
カタログ等で表記している自動	手動加熱	■ トースターグリル キー	···· 20
メニュー数とは、	如	■ オーブン キー(発酵) 発酵の操作方法	
1 サックリ解凍 ・全解凍・	Mis	■ 加熱早見表	···· 26
2 牛乳 ・酒 ・3 トースト・			27
4 ゆで野菜(根菜・葉菜)・	こ	■ 故障かな? ····································	
5 フライあたため・6 コンビニ	んな	● こんな表示が出たら調べるところ	•
メニューの計9メニューです。	なとき	■ 保証とアフターサービス	
	き	■ お客様ご相談窓口のご案内	

安全上のご注意

必ずお守りください

)の数字は、主な説明のあるページを示しています。

安全にお使いいただくために

このような使いかたをしないで ください

■ **卵**(殻付き卵やゆで卵)をレンジ 加熱すると爆発し、危険です

衝撃でドアが開いたり、丸皿が割れる ことがあります。



卵のレンジ加熱はしない

6ページ)

■ 加熱しすぎると 食品は発煙・発火します

> 飲み物は、取り出した瞬間に中身が 飛び出し(突沸)やけどをすることが あります。

必要以上に加熱しない

加熱早見表 (目安時間) (26ページ)

■ レンジ加熱とヒーター加熱を 誤らない

加熱の種類を誤ると、食品や容器が 発煙・発火することがあります。 加熱スタート後も加熱の種類を確認 してください。

■ 汚れている庫内で 加熱すると発煙・発火します

電波の出口カバーや庫内底面に付着し た食品カスは、発煙・発火することが あります。

こまめにお手入れを お手入れ (27 ペーシ)

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいた だくために、いろいろな表示をしています。 その表示を無視して、誤った取り扱いをすることに よって生じる内容を次のように区分しています。 内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載 事項をお守りください。

死亡または重傷を負うおそれが 高い内容を示しています。

死亡または重傷を負うおそれが ある内容を示しています。

けがをしたり財産に損害を受ける 注意 おそれがある内容を示しています。

■お守りいただく内容の種類を次の表示で区分して います。



絶対にしてはいけない「禁止| 内容を示しています。

必ず実施しなければいけない「強制 内容を示しています。

▲ 危険

高圧部品に触ると危険



吸排気口や穴などに、ピンや針金 などの金属物や異物を入れない。

感電・けがや故障の原因になります。



▶自分で絶対に分解・修理・改造をしない。 感電・火災・けがの原因になります。 異物が入った場合や修理は、お買いあげの 販売店、またはお客様で相談窓口にで連絡

ください。(31 ページ)

▲ 警告

子供だけで使わせない



幼児の手の届く所で使わない。 感電・やけど・けがをすることがあり ます。

コンセントは単独で使う



定格15A以上・交流100Vのコンセ ントを単独で使う。

他の器具と併用した分岐コンセント(延長 コード)を使うと、異常発熱し、発火や感 電することがあります。


食品や飲み物を加熱しすぎない



発煙・発火のおそれがあるので、様子を見ながら加熱します。**加熱早見表**(目安時間)

特に注意する食品

- **少量のものは、自動加熱を使わない**。(あんまん・パン・焼きいもなど)
- ●油が付いたもの。(バター付きパン・フライものなど)



●油脂分の多いもの。(生乳・生クリー/など)●乳幼児のミルクは、仕上がり温度を確認する。

が熱しすぎてしまったとき そのまま20秒ほど庫内で冷ましてから取り出してください。

電源プラグやコードは、乱暴に扱わ ない 定期的にほごりを取り除く



- ●ゆるんだコンセントは使わない。
- ●傷んだコードや電源プラグは 使わない。
- ●傷付けたり、変形させない。 加工する・高温部(排気口)に近付ける 無理に曲げる・引っ張る・ねじる・ 束ねる・重い物をのせる・挟み込む などをすると、電源コードが破損し、 火災・感電・ショートの原因になり ます。



🕨 電源プラグは根元まで、確実に 差し込む。

発火の原因になります。

● 定期的に電源プラグに付いた ほこりを、乾いた布で拭き取る。 ほこりがたまると、火災の原因に なります。



プラグを抜く

▶お手入れは、必ず電源プラグを コンセントから抜き、冷めてか らおこなう。また、濡れた手で 抜き差ししない。

感電・やけど・けがをすることが あります。

▲ 注意



●電源プラグを抜くときは、電源 コードを持って引き抜かない。 断線やスパークして、発火すること があります。



●長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く。

絶縁劣化などで感電や漏電・火災の 原因になります。

アースを確実に取り付ける



故障や漏電のときに、感電するおそれが あります。

アース線接続

アース端子付きコンセントがある場合

アース専用端子 アース線先端の皮をむき、 アース端子に確実に固定します。 15mm -



(26 ~->)

アース端子付きコンセントがない場合

販売店または最寄りの電気工事店に、ご相談いただ き、湿気のある場所にアース棒 (別売り)を打ち込むアース工事 (別元り)を打っ込むアー人工事 90cm (D種接地工事)をしてください。アース棒 以上

ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に 接続しないでください。

水気や湿気の多い所に設置する場合は、お買い あげの販売店または、電気工事店に依頼して、 必ずアース工事(D種接地工事)をしてください。 湿気の多い場所

- 飲食店の厨房。土間・コンクリート床。
- 酒・しょうゆなどの醸造、貯蔵所。

水気のある場所

(アースとともに漏電しゃ断器も設置してください)

- 八百屋・魚屋の洗い場など、水を扱う所。
- 水滴の飛び散る所。●地下室のように結露が起きやすい所。 ※設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度アースの 取り付けをおこなってください。

付属のアース線の長さが足りないときは、導体径 1.25mm²以上のものを、ご使用ください。

熱に弱いものを近付けない



禁止

- たたみ・じゅうたん・テーブル クロスなどの敷物の上に置いた り、カーテンなどの燃えやすい ものの近くに置かない。
- スプレー缶を近付けない。 引火や破裂したり敷物などは、変形・ 変色・反りの原因になります。

安全な場所に設置する



● 丈夫で安定した場所に置く。 騒音や振動、ガタ付きの原因になります。

必ず実施 ●壁との間をあけ、周りを密閉した 状態にしない。


> 新鮮な空気で吸排気が十分にできる ように、天面・後面・両側面に開放 空間を設ける。製品のまわりにすき まがあっても、5面で囲まれている ところに設置しない。

● 吸気口・排気口をふさがない。

過熱して発火や故障することがあります。

8 ~-×)

消防法 基準適合



※(ただし、背面の凸部で一番飛び 出しているところより**9cm以上**)

上記の記載寸法を離しても調理中の油や湯気が 混じり、排気口付近の壁が汚れたりすることが あります。

- ●壁の汚れが気になる場合は、壁面にアルミ ホイルなどを貼ると、汚れを防ぐことがで きます。※製品に貼らないでください
- ●窓ガラスがある場合は、排気口と20cm以 上離します。(それでも温度差によって割れ る場合があります)
- 熱に弱い家具やコンセントのある壁面に排 気口が向き合うときは、熱変形するおそれ があるため、遠ざけてください。



蒸気や水のかかる所や火気の 近くで使わない。

感電・漏電することがあります。

製品の上は、高温になるため、 物を置いたり、近付けない。



製品が転倒・落下した場合は、 外部に損傷がなくても使用せず、 点検を依頼する。

感電や電波漏れすることがあります。 落下·転倒防止用金具「品番RK-TB1」 (別売)については、裏表紙をご覧くだ さい。

加熱前に食品・容器を確認する



●膜(いかなど)や殼付き (クリなど)のものは、 切れ目や割れ目を入れる。

殻が破裂して、 やけどやけがをする ことがあります。

● びん・密封容器の栓や ふたをはずす。

必ずはずす

容器が破裂して、 やけどやけがを することがあります。



●加熱に合った容器を使う。

(11 ~-y)



● 金属類やアルミホイルなどを 使用して、レンジ加熱しない。

レトルト食品・金串・アルミケース ・アルミテープ等を加熱しない。

アルミテープ

※このクックブックでは、 使いかたを限定して アルミホイルを使用する ことがあります。 記載通りにお使いください。



● 鮮度保持剤(脱酸素剤)を入れた まま、加熱しない。

火花が出て本体を傷めたり、食品の 発煙・発火の原因となります。

● 回転網の上に汁や油分が落ちそ うなときは、バター付きトースト などをのせて焼かない。

発火することがあります。

卵(設付き卵やゆで卵)をレンジ加熱 しない



ゆで卵(おでんの卵など)の加熱や 密閉容器など完全に密閉されたも のはレンジ加熱しない。 爆発し、大変危険です。



また、その衝撃によって、 食器や丸皿が割れること があります。

※卵を加熱するときは、必 ず割りほぐしてください。

高温部分に触らない



●加熱中や加熱後しばらくは、 高温筒所(ドア・キャビネット・ 庫内・排気口・付属品・容器など) に触れない。

やけどをすることがあります。 食品や付属品の出し入れは、ミトン (乾いたもの)などをご使用ください。



必ず実施

●ラップをはずすときは、注意する。 蒸気が一気に出て、やけどをすること があるのでゆっくりはずします。

調理後の庫内やドアに 水をかけない



●丸皿に衝撃を加えたり、急冷したり 使用中のドアにも水をかけない。

割れるおそれがあります。

庫内が汚れた状態で加熱しない



●庫内やドアに油・食品カス・煮汁 を付けたままで放置したり、 加熱したりしない。

発火・発煙したり、さびることが あります。 お手入れ (27ページ

調理以外に使わない カラ(食品なし)の状態でレンジ加熱しない



過熱・異常動作して、発火すること があります。また、庫内を収納庫と して使わないでください。

ドアを傷めない、物を挟まない



●庫内やドアに物をぶつけたり、 ドアに物を挟んだまま使わない。 電波漏れやドアのガラスが割れる おそれがあります。

● ドアやハンドルに無理な力を 加えない。

本体が倒れて、けがをしたり、電波漏 れの原因になります。

回転網をはずすときは 上ヒーターに当てない



●上ヒーターが割れてケガをする ことがあります。

お手入れ (27ページ)

庫内の食品が燃え出したときは、 ドアを開けない



ドアを開けると酸素が入り、 勢いよく燃えます。


- 次の処置をしてください。
- 1.ドアを閉めたまま、とりけし キーを押す。 2.電源プラグを抜く。
- 3.製品から燃えやすいものを遠ざけ、 鎮火するのを待つ。
- 鎮火しない場合は、水か消火器で消火する。
- ◆そのまま使用せずに、必ず販売店に点検を 依頼してください。

- お願い)●テレビ、ラジオから4m以上離す。 雑音や画像が乱れる原因になります。
 - ●電子レンジの近くでは無線LAN機器の 通信性能が低下することがあります。

無線LAN機器の取扱説明書などを お読みのうえ、ご使用ください。

各部のなまえ

●お買いあげの機種によっては、この取扱説明書で 記載しているキーのデザインと異なっている場合 がありますが、使いかたは同じです。



表示部 (バックライトは点灯しません) 説明のためすべてを表示しています。 加熱時間、温度、加熱の進行などを表示します。 ※10分を超える表示は、「秒 |表示をしません。

自動加熱 時間や温度を合わせずに自動で加熱します。

2 あたため・スタート キー

あたためを自動でするとき(冷凍ものは、2度押しします)や、 手動加熱の加熱スタートをするときに使います。

3自動メニューキー(1~6)

4とりけし キー

途中で加熱をやめるときや、キーを押しまちがえたときに使います。 ※加熱途中でかき混ぜたりするとき(一時停止)は、**とりけし**キーを押さずにドアを開けます。

- 6 仕上がり・温度 キー
 - ●自動加熱の仕上がり調節に使います。
 - ●手動オーブン加熱の温度合わせに使います。

手動加熱 時間や温度を合わせて加熱するときに使います。


⑥トースターグリル・オーブン・レンジ キー

発酵は、**オーブン** キーを使い、温度キーで40℃に合わせます。

- **7時間合わせキー** 手動加熱の時間合わせに使います。
- ❸ 庫内灯 キー

加熱中の庫内灯を点灯、または消灯させるときに使います。

工場出荷時は「消灯」になっています。※発酵時は点灯しません。



回転軸部分・電波の出口カバーについてのご注意

必ずお守りください。

食品カスが付着したままで使用すると、焦げたり火花が飛んだりします。こまめにお手入れしましょう。(27 ページ)

電源を入れて、カラ焼きをしてください

●ご購入後は、カラ焼きをして、庫内に付着している油を焼き切ります。 オーブン加熱200℃で20分加熱します。

カラ焼き時は、かならず換気をしてください


庫内が高温になると吸排気口から煙やにおいが出ますので

- 必ず部屋の窓を全開するか、換気扇を回しておこなってください。
- 煙やにおいに敏感な小鳥などは、別の部屋に移しておきましょう。

カラ焼きをしなくても調理できますが、 その場合、調理中に庫内が高温になると 煙やにおいが出ます。

※操作を間違えたときは、**とりけし キー**を押してやり直してください。

雷源を入れる



●回転網は、常にセットしておきます。

電源プラグを差し込む



表示部には何も 表示しません。

3 ドアを開ける ●「₽」表示点灯。 (電源が入ります)

電源オートオフ機能 (省エネ設計)

- ●ドアを開けると電源が入ります。(「?! |点灯)
- ●ドアを閉めると1分後に電源が切れます。
- ※ドアを開けていたり、「□】表示以外のときは、 電源は切れません。
- ※庫内温度が高いときは、電源が切れるまで 最大10分程度かかります。 加熱終了後、製品内部を冷やすために、最大

3分程度ファンが回転します。

カラ焼きをする


回転網のみを庫内にセットし、 ドアを閉める

※丸皿は、入れません。



|オーブン| を押す







仕上がり 10℃ 10℃ 下がる 上がる

上がるを 押して加熱 温度200℃



を2度押して 10分 | 加熱時間 20分に

合わせる



あたため スタート ^{冷凍もの2度押し} を押す

加熱 カラ焼き完了

本体が熱くなります。 ご注意ください。

加熱中・加熱後のご注意

●高温のため庫内壁が膨張す るときに「ポン」と鳴ること があります。冷めるときも 鳴ることがあります。

加熱のしくみ

上ヒーターの赤熱について (レンジ加熱以外のとき) 断続制御しているので、メニューによって赤熱しない場合があります。

レンジ加熱(電波で加熱)

まさつねつ 食品中の水分子が、摩擦熱を起こし、食品の外側 と内部がほぼ同時に加熱します。



- ●食品の種類・加熱前の温度によって加熱時間は、異なります。
- ●食品の分量が2倍になると加熱 時間は、2倍弱になります。

オーブン加熱(ヒーターで加熱)

上下にあるヒーターで庫内の温度を一定に保ち、 食品を包み込んでふっくら焼き上げます。



●発酵は庫内を冷ましてから、 オーブン温度40℃に設定して おこないます。

トースターグリル加熱(ヒーターで加熱)

上下にあるヒーターからの強い熱で焼き上げます。



- ●手動加熱の場合、庫内が熱いうちに焼くときは 加熱時間を控えめに。
- ●汁や油分が底面に落ちそうなメニューは、丸皿 にのせて加熱してください。



●素材の種類や脂ののりにより、焦げかたが変わるため、様子を見ながら焼いてください。 たれつきメニューをするときは、丸皿にアルミホイルを敷き、食品をのせます。 (あと始末が楽です)

組み合わせ加熱(電波とヒーターで加熱)

レンジ加熱とヒーター加熱が連続して入り、微妙な火加減を自動で 調節します。 (手動加熱で設定はできません) 5 フライあたため キーの加熱方法です。

調理のときのお願い

「**安全上のご注意**」も

あわせてご覧ください。 4~7 ページ

自動加熱のときは

付属品・容器は、加熱に合ったものを

- 各操作のページに記載の「**使う付属品**」または、 「**使える容器**」 (次 ページ) を参考に加熱の種類に合った ものをお使いください。
- ●液体の加熱は、くびれのない広口の容器をお使いください。

加熱中は、ドアの開閉に注意を

残り時間表示が出るまで開けないでください。(食品に合った加熱内容を決めています)もし、途中で開けたり、停電になった場合は、料理編の「■手動でするときは」を参考に様子を見ながら手動で加熱してください。

加熱が足りないときは

手動加熱で様子を見ながら加熱を追加してください。自動加熱を使うともう一度始めから加熱をすることになり、食品が焦げたり、発火することがあります。

自動加熱で作るメニューをくり返して作るときは 庫内や付属品が熱い場合、うまく仕上がらないことが あります。

調節が必要なときは、**仕上がりキー**を使って、様子を 見ながら加熱してください。

記載の材料・分量を守って この製品に合わせた内容を記載しています。

材料・分量を変えるときは、手動加熱で様子を見ながら加熱してください。

(レンジ加熱のときは(電波加熱)

金串、金属容器などの金属物は使わない

火花が出て、本体を傷めます。このクックブックの中でアルミホイル などを使用することがありますが、記載どおりにお使いください。

レトルト食品や缶詰は、移しかえる

アルミなど金属製の容器では、容器の中があたたまらず、 火花が出て本体を傷めたりします。

小さく切った根菜などの少量加熱は、必ず浸る ぐらいの水を入れる

少量の加熱(100g以下)は、火花の発生や食品が焦げたり燃えたりして、故障の原因になります。 大きめの容器に野菜が浸るぐらいの水を入れて、ふたをして加熱してください。(17 ページ) で注意

オーブン・トースターグリル加熱のときは(ヒーター加熱)

ラップやプラスチック容器を使わない

溶けたり、発火するので使えません。

加熱中のドアの開閉は、なるべくしない

庫内温度が急に下がります。加熱状態の確認は、残り時間表示になってから、すばやくおこなってください。

できあがったら、すぐに取り出す

庫内に入れておくと、余熱で焼きすぎになることがあります。

換気をしながら調理する

メニューによっては、煙が多く出る場合があります。 部屋の換気をおこなってください。

市販の本や、ガスオーブン・他の電気オーブン でのレシピは様子を見ながら

市販の本などの加熱時間や温度では、うまく仕上がらないことがあります。

使える容器

使えない容器にご注意を





※は、使えない理由、または使いかたによって、使用できない


	使えません。	使えます	0	ことを記載しています。		
	容器の種類	加熱の種類		レンジ加熱 (電波)	組み合わせ加熱	オーブン・トースターグリル加熱 (ヒーター)
ガ	耐熱性のある 容器 (O	※急熱・急冷すると割れるこ	とがあります	- o
ガラス	耐熱性のない 強化ガラス・カ グラス・クリス ガラスなど。		X	●レンジ加熱では、カットのなものであれば1~2分以内の		
プラスチッ	耐熱性のある (耐熱温度140 のたは、熱に あるのでご注	がで以上)	0	※砂糖や油分の多い料理は、 高温になり、変形したり、溶けたりするため使えません。 ※時間をかけすぎると変形や溶けることがあります。 電子レンジ加熱用の表示があるものをお使いください。	් ත්ර	形したり、焦げたりす ので、使えません。
ク	発泡トレーな 熱に弱いプラ (耐熱温度140'	スチック容器	×	※溶けたり、燃えたりするの スチロール・ポリエチレン・, ール・ユリアなども、溶けた	メラミン(幼り	見用食器など)・フェノ
陶磁器	陶器 磁器		0	※急熱・急冷すると割れるこ。 ※色絵やひび、金・銀箔、金・貨り、火花が出るので使えます	龈線、金·銀	
陶磁器・漆器など	漆器 竹製品 木 紙		×	※漆器は塗りがはげたり、ひ紙・木・竹製品も焦げたり。 ● 竹串・キッチンペーパー・で記載している使いかたで	燃えたりして 天ぷら敷紙な	「使えません。 「ど、このクックブック
金属	アルミ ステンレス ホーローなど の金属容器		×	※火花が出て、本体を傷めるの アルミケースも使えません。		0
	ラップ (耐熱温度140	O'CUL)	O	※油分の多い料理は高温になり溶けるため使えません。		けたり、発火するので えません。
その他	アルミホイル		×	※火花が出るので使えませんが ブックで記載している使いか 使用できます。(酒のかん・角)	たであれば、	0
10	オーブン用 クッキング ペーパー		0	●ケーキ作りで使う硫酸紙・ごは使えます。 ※庫内壁面に接触させると焦		
	特殊な形を した容器		X	※とくに注ぎ口の細長い容器が 細い部分が集中的に加熱され 原因になります。		

あたため キー (レンジ加熱500W)

●手動で加熱するときの 目安時間(26ページ)

飲み物の加熱には使わないで ください

突然沸騰したり、ふたをしたままの カップ酒は、爆発します。



自動で飲み物をあたためるとき (15 ページ)

使える容器(レンジ加熱) (11ページ)

準

備

食品を入れて ドアを閉める





置きかた

ごはん1杯は、丸皿の中央に置きます。 ※食器が軽いと、ぬるめに仕上がります。

あたため スタート ^{冷凍もの2度押し}

を1度 押す



レンジ オ-ブン ト-スターグリル

● 点滅表示は、進行状態を示します。

冷凍もののときは



を2度 押す




レンジ オ-ブン ト-スターグリル

加



終了音





を開けると一時停止します。 再スタートは **あたため** キーを 押します。

食品を取り出す

こんなときは、仕上がりキーを使います

- お好みに応じて調節するとき。
- 食品によって、必ず**仕上がりキー**を押すものが あります。(次ページ)

|あたため||キーを押した後(約30秒以内)に 仕上がりキーを押します。

※「強」または、「弱」を表示します。



ポイント

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」(10ページ)

あたため キーのしくみ

食品と容器の重さで自動的に加熱時間が 決まりますので

- 食品の分量に比べ、**容器が大きすぎたり、** 小さすぎたり、また極端に重い容器を使う と、上手にできないことがあります。
- **軽い耐熱性プラスチック容器** (市販の冷凍 お弁当用おかずの容器や、ふた付きの保存 容器など)を用いたり、容器を使わずに食品 だけを丸皿にのせて加熱すると、ぬるく仕 上がります。
- ●陶磁器・耐熱性の容器に入れて加熱します。
- ●量が多いときは2つに分けます。

より上手に 仕上がります。





で注意

次のような食品のあたためには、 加熱のしすぎになるため、 食品に合ったキーで加熱します。

あたためる食品	使うキー
飲み物	2 牛乳・酒 キー 15 ページ
肉まん・あんまんまんじゅう・茶わん蒸し乾燥したもの・水分の少ないもの(干もの・落花生など)はじけやすい食材の入った食品(いかなど)パセリ・青じその乾燥	手動 レンジ キー で 様子を見ながら加熱します。 (26 ページ)
パン類	手動 トースターグリル キーロールパン2個(1個30g) 3~4分 20ページ

- ●発泡トレーや耐熱性のないプラスチック容器は、 溶けたりするので使えません。
- ●高温で使用した後の丸皿にプラスチックなど熱 に弱い容器を置いたり、ラップを敷かないでく ださい。
- ●加熱後のラップは、やけどに気を付けて、すぐ にはずします。(食品・容器の変形の原因)
- ●市販の調理済み冷凍食品等でパッケージに加熱 方法が記載されている場合は、記載内容を参考 に**手動で加熱**してください。(20~21~-シ)
- フライ類のあたためは、「5 フライあたため」 **キー**を使うと上手にできます。(18ページ)

常温・冷蔵もの

あたため キーを1度押します

ラップをするもの しっとり仕上げたい場合に

煮もの



分量:約100~400g

カレー・シチュー



分量:約200~400g

●加熱後、かき混ぜる。

汁もの(スープ)



分量: 1~3杯(約600mL) ●加熱後、かき混ぜる。

ご注意

食器の重さによって、仕上がりに 差が出ます。

写真の食器を参考にしてください。

ラップをしないもの

水分をとばしぎみにしたい場合に

ごはん



分量:1~3杯(約450gまで)

●固めのごはんは、霧吹きなどで水をふりかける。

炒めもの(焼きそば)



分量:約100~200g スタート直後: ∑ (弱め)

●パサついているときは、サラダ 油かバターを少し混ぜる。 加熱後、混ぜる。

焼きもの(ハンバーグ)

分量: 1~4個(約360g) スタート直後: ▽ (弱め)

●表面が乾いていれば、あらか じめサラダ油をぬる。

揚げもの(天ぷら)

分量:約100~400g

● 皿にキッチンペーパーや天ぷら 敷紙を敷き、重ならないように 並べる。

※いかは、はじけるので手動 レンジ キー200Wで控えめに 加熱します。20ページ

※ 5 フライあたため キー で 加熱するとカラッと仕上がります。(18ページ)

焼きとり

分量:2~15本(約380g) スタート直後: 三 (弱め)

●照りを出すため、あらかじめたれをぬる。

ピラフ・焼きめし

分量:約100~400g

●加熱後、混ぜる。

冷凍もの

あたため キーを2度押します

必ずラップをします

ごはん



分量:約100~600g

■□にのせるか容器に入れる。

カレー・シチュー



分量:約100~200g

浅い容器に入れる。 加熱後かき混ぜる。

焼きもの(ハンバーグ)

分量: 1~4個(約360g)

●加熱後、ラップをしたまま 2~3分蒸らす。

里いも・かぼちゃ

分量:約100~500g

蒸しもの(シュウマイ)

分量:5~15個(約230g)

●両面に水をふりかける。

ピラフ

分量:約100~400g

- あらかじめよくほぐしておく。
- ●400gのときは、**スタート後に**△ (強め)を押します。

ミックスベジタブル

分量:約100~300g スタート直後: 🔀 (弱め)

●少量加熱は火花が出ることが ありますので、ご注意くださ い。

17ページ) ご注意

1 サックリ解凍 キー (レンジ加熱)

●庫内が高温のときは、スタートしません。「###~」を表示します。 29 ペーシ



ポイント

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」 10ページ

キーの使い分け

- ▶ 必要分だけ切り分けるときは 1 サックリ解凍 キーを1度押します。 (全解凍より短時間の解凍です)
- ▶解凍後すぐ、調理に使うときは 1 サックリ解凍 キーを2度押します。 (時間をかけてきれいにはがしやすく解凍します)
- ●解凍する直前まで冷凍室に入れておいた食品を 使います。
- ●溶けかけているときは、様子を見ながら手動レンジ キー200Wで解凍します。20ペーシ
- ●食品は、同じ種類・大きさにそろえます。
- ●変色や煮えを防ぐために、身の細い部分や薄い 部分には、アルミホイルを巻きます。
- ●バランなどの飾りや敷物・調味料入りの小袋は、 取り除いてください。

素材によっては、必ず仕上がりキー を使います

下記、**■素材別のコツ**をご覧ください。

1 サックリ解凍 キーを押した後(約30秒 以内)に仕上がりキーを押します。

※「強」または、「弱」を表示します。



■素材別のコツ

用途	必要分だけ切り分けるとき	解凍後すぐに調理に使うとき
操作 1 サックリ解凍 キー1度押し(表示 1-1)		1 サックリ解凍 キー2度押し (表示 1 - 2)
1度に解凍できる分量	300~500g	100~400g
ひき肉・薄切り肉 ――		
🌣 かたまり肉	仕上がりキー 🛆 (強め)	仕上がりキー 🛆 (強め)
類 とり肉		※骨付きの場合は足の細い部分にアルミ ホイルを巻く。
魚 まぐろ(赤身)・えび さしみの場合は仕上がりキー 🛆 (強め)		
類 切り身魚 ————————————————————————————————————		※尾の細い部分にアルミホイルを巻く。

上手に解凍するための冷凍方法

- ●材料は新鮮なものを薄く、平たく整えます。
- 1回分(200~300g) ずつに分けます。かたまり肉以外は、極端に薄くならないよう3cm以内に厚みをそろえます。
 - | **1 サックリ解凍**| **キーの1度押し**のときは500gまでなら、小分けする必要はありません。厚みは2~3cmにそろえます。
- ●必ず空気を抜き、ラップなどで密封します。※野菜は、固めにゆでて 水分をよくきります。解凍は、**あたためキーの2度押し**で加熱します。

ご注意

●アルミホイルを使うときは、庫内壁面や ドアに触れないようにしてください。火花が出て本体を傷めます。

2


2 牛乳・酒 キ (レンジ加熱)

使える容器 (レンジ加熱) 11ページ



食品を入れて ドアを閉める





1杯のときは丸皿の中央に、2杯 以上は、同一円周上に置きます。









使う付属品・

丸皿

回転網



を押す



酒のかんをするときは

さらに仕上がりキー の ~ (弱め)を押す





加熱

●加熱途中で残り時間を表示。




食品を取り出す

こんなときは、仕上がりキーを 使います

- 酒のかんをするとき 必ず仕上がりキーの ▽ (弱め)を押します。 (弱めを押すと標準の仕上がりとなります) ※仕上がりを調節するときは手動レンジキー 500Wで様子を見ながら、加熱してください。
- ●牛乳(コーヒー)の仕上がりを調節するとき
 - ・あつめにするとき
 - ・1杯あたりの量が多いとき
 - ・加熱前の基準温度より低いとき
 - ・ぬるめにするとき
 - ・1杯あたりの量が少ないとき
 - ・加熱前の基準温度より高いとき
- ⟨強め)を押す
- ▽(弱め)を押す

2 **牛乳・酒 キーを押した後**(約30秒以内)に 仕上がりキーを押します。

※「強」または、「弱」を表示します。



ポイント

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」(10ページ)

- ●容器は、基準分量(牛乳,200mL/酒180mL) を入れて8分目ぐらいになるものを使います。
- ●容器に入れる一杯あたりの基準分量をお守 りください。
- 1 度に加熱できる分量は、基準分量1~4杯 (本)まで。
- ふたやラップはしません。
- 加熱前、加熱後も必ずかき混ぜます。
- 加熱前の温度によっては、仕上がりキーを 押してください。(牛乳・コーヒーのとき)

1mL = 1cc

基準分量	牛乳 ()内はコーヒー	酒
1杯あたり	200mL (150mL)	180mL
加熱前の 基準温度	冷蔵保存…約8℃ /常温保存…約20℃ /※牛乳より約10℃ あつめに仕上が ります。	常温保存…約20℃
容器		アルミホイル
● コップは、 低めの広口容 器を使う。		

●酒をとっくりに入れて、くびれていると ころより量が上にくるときは、その部分 にアルミホイルを巻く。


ご注意

- 酒のかんでアルミホイルを使うときは、庫内 壁面やドアに触れないようにしてください。 火花が出たり、ドアガラスが割れることがあ ります。
- ビンのままで加熱するとふき出します。 必ず、容器に移し替えてください。
- 加熱しすぎないでください。 取り出すときに突沸して、やけどをすること があります。加熱しすぎたときは、そのまま 20秒ほど庫内で冷ましてから取り出してく ださい。
- ●基準分量よりもかなり少ないときは、手動 **レンジ** キー500Wで様子を見ながら、あた ためてください。

自動あたためキーで加熱すると沸騰するこ とがあります。

3 トースト キー (トースターグリル加熱)

●手動で加熱するときの 目安時間(26ページ)




使う付属品

回転網

備

置きかた

1枚焼くときは、片側に置きます。 2枚焼くときは、一列に並べます。



食パンが庫内壁面に触れないように、 中央に寄せます。

加

3 トースト

を1度押す



レンジ オブン トスターグリル

2枚焼くときは

3 トースト | を2度押す



「1」から「2」に変わる。

加熱

●加熱途中で残り時間を表示。



食品を取り出す

こんなときは、仕上がりキーを 使います

- ●焼き色を調節するとき
- ●冷凍保存の食パンを焼くときは、必ず仕上 **がりキー**の <u></u> (強め)を押します。

3 トースト キーを押した後(約30秒以内) に仕上がりキーを押します。

※「強」または、「弱」を表示します。



ポイント

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」(10ページ)

● 1度に6枚切り食パンが2枚(常温、冷凍もの) まで焼けます。

ピザトースト、パン類のあたためは、 手動トースターグリルキーで、様子を 見ながら加熱します。 (20 ページ)

●ピザトースト

食パン2枚(6枚切り)にピザソースを適量 ぬり、薄切りにしたサラミソーセージ10枚 と、玉ねぎ20g、輪切りピーマン8枚を等 分にのせ、ピザ用チーズ40gを等分に散ら し、回転網に並べる。

加熱時間の目安 10~12分

●パン類のあたため

ロールパン2個(1個30g) 加熱時間の目安 3~4分

ご注意

- プラスチック容器やラップは溶けたり、焦げた りするため使えません。
- バターをぬった食パンは焼かないでください。 バターが庫内底面に落ち、発煙・発火のおそれ があります。
- 冷凍保存の食パンは保存状態により焼き色が 異なります。
- 回転網の構造上、上面と下面の焼け具合は、 異なります。

(レンジ加熱)

4

使える容器(レンジ加熱) 11ペーシ

準

食品を入れて ドアを閉める



備



置きかた

必ずラップに包んで丸皿にのせます。



食器は使いません。 加熱時間が長くなり加熱の しすぎになります。

●容器に入れるときは、手動 レンジ キー500Wで様子を見ながら加熱し ます。(20ページ)





レンジ オブン トスターグル



●加熱途中で残り時間を 表示。



食品を取り出す

素材によっては、必ず 仕上がりキーを使います

- ●葉菜類・花果菜類をゆでるときは、必ず **仕上がりキー**の $\overline{\vee}$ (弱め)を押します。
- ■素材別のコツをご覧ください。

4 ゆで野菜 キーを押した後、(約30秒以内) に仕上がりキーを押します。

※「強」または、「弱」を表示します。



ポイント

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」(10ペーシ)

表状別のコッ

系的別	のコツ	
	根菜類	葉菜・花果菜類
素材	にんじん、だいこん、 じゃがいも、 さつまいも、ごぼう など	ほうれん草、キャベ ツ、白菜、カリフラ ワー、ブロッコリー、 グリーンアスパラガ ス、かぼちゃなど
1度に加熱 できる分量	●100~1,000g にんじん、ごぼうは 400gまで	●100~400g ほうれん草は300g まで
仕上がりキー		ਂ (弱め)
コッ	 ◆大きさをそろえる。 いも類のとき ●丸ごとゆでるとき、 丸皿の中央を避けて 置く。加熱後、ラップをしたまま2~35 蒸皮をむく。 ●切ってゆでるときは、 大きさをそろえる。 	 水気を残して加熱する。(乾燥・脱水を防ぐため) 加熱前後にアク抜きをする。 【アク抜きのコッ】参照葉類のとき 根と茎を交互に重ねてラップする。 本い根は加熱前に十字の切り込みたれる。 花果菜類のとき 太い芯や根元の固い皮は加熱前に除く。

【アク抜きのコツ】

- ●ほうれん草 …… 加熱後すぐに水に取る。 (色止めも兼ねます)
- ●グリーンアスパラガス…… 加熱前に軽く塩でもんでおく。

ご注意

- **少量の根菜**(冷凍ミックスベジタブルなど)を**ゆでるとき** は、大きめの容器に野菜が浸かるぐらいの水を入れ、 ふたをして手動 レンジ キー500Wで加熱してください。 加熱しすぎると発煙・発火のおそれがあります。 ※にんじん50g(水25mL)のとき 約1分30秒
- 加熱の追加目的で同じ食品を自動加熱で続けて加熱しな いでください。とくに根菜類(さつまいもなど)は、必要 以上の加熱をすると食品が焦げたり、発火のおそれがあ ります。加熱を追加するときは、手動レンジキーで 様子を見ながら加熱します。
- 加熱中、ドアの下部に水滴が付いたり落ちる場合があり ますが、食品から出た水分(水蒸気)であり、故障ではあ りません。

5 フライあたため キー (組み合わせ加熱)

手動で加熱するときの 目安時間 (26ページ)

レンジ加熱だけでは、べたつきがちな調理済みのフライ、コロッケ類をトースターグリル加熱を利用してカラッと上手にあたため直します。


使える容器 (組み合わせ加熱) (11 ペーシ)



直接、丸皿にのせ、等間隔に並べるか、 細かいものは、広げます。 丸皿にオーブン用クッキングペーパー を敷くとお手入れが簡単です。



食器は使いません。 加熱時間が長くなり加熱のしすぎに なります。



加熱終了



●加熱途中で残り時間を表示。



食品を取り出す

ポイント

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」 10ページ

●一度に加熱できる分量は、 100~300gまで。

(1個25~100gの常温・冷蔵・冷凍ものの フライ類)

※クリームコロッケは、中身が出ることがあるので様子を見ながら加熱してください。

5 フライあたため キーを1度押します。フライ・コロッケ・からあげ・歳 市販の骨付からあげ・フライドポテト(ファーストフードのもの)など。

5 フライあたため キーを2度押します。 (「冷凍」が点灯)

う 冷凍フライ・冷凍コロッケ·冷凍からあげ・冷凍たこやきなど。

お願い

- **5 フライあたため** キーでは、仕上がりキーは 使えません。加熱を追加するときは、 手動 トースターグリル キーで様子を見ながら、 加熱してください。(20ページ)
- 焦げすぎるときは、加熱途中で**残り時間が出て から**、アルミホイルをかぶせます。
- ●市販食品はメーカーや中身の材料、保存状態、 製造年月日などにより、仕上がりが異なること があります。 また、記載の加熱方法と時間は、 商品パッケージ記載のものと若干異なる場合が あります。

ご注意

- ●プラスチック容器やラップは溶けたり、焦げたりするため使えません。
- ●包装は、必ずはずしてください。
- アルミホイルは、焦げすぎるときにかぶせますが、残り時間表示が出るまで絶対に使わないでください。

(加熱スタート時は、レンジ加熱が入るため、 火花が飛び、故障の原因になります)

6 コンビニメニュー キー (v:


(レンジ加熱)

手動で加熱するときの 目安時間 (26ページ)

コンビニエンスストア等で売られている、レンジ加熱対応パッケージに入ったお弁当やお総菜を 手軽にあたためることができます。

使える容器 (レンジ加熱) 11ページ






●お好みに応じて調節するとき。

6 コンビニメニュー キーを押した後(約30秒 以内)に仕上がりキーを押します。

※「強」または、「弱」を表示します。



ポイント

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」 10ページ

- 一度に加熱できる分量は
 - ・お弁当、丼物、スパゲティ、焼きそば は、1人分(約300~500g)まで。
 - ・お総菜(野菜の煮物、焼き物、揚げ物など) は、1~2パック(1パック約100~200g) まで。

ご注意

- ●包装しているラップやふたは、焦げたり燃えたりするため、必ずはずします。
- ●加熱中に破裂や発火のおそれのあるものは、取り出します。(しょうゆ、ソースなどの入った容器・袋、丸ごとのゆで卵、アルミケース)
- アルミで加工された容器に入ったものは、加熱 しないでください。
- ●庫内や付属品が高温のときは、冷ましてから 加熱してください。(容器が溶けます)
- 申申身によって出来上がり具合が異なるため、様子を見ながら加熱してください。
- ●レンジ加熱対応パッケージに入ったお総菜を、 皿や容器に移し替えてあたためる場合は、自動 あたためキーで加熱してください。

レンジキー・

トースターグリル キー

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」

(10 <->)


レンジ加熱のとき

トースターグリル加熱のとき

準

食品を入れて、ドアを閉める

備





置きかた

丸皿の中央に置きます。 2つに分けた場合も中央に寄せて置きます。

出力切替レンジ

を押す


初め、500Wを表示。



レンジ オーブン トースターグリル

W数(出力)を変更するときは

押すごとに出力が切り替わります。 500W ←──→ 200W 食品を入れて、ドアを閉める





※汁や油分が底面に落ち そうな食品は丸皿に のせて加熱します。



トースター **を押す**

●秒を表示。



レンジ オブン トスターグリル

2

10分 1分 10秒

を押して加熱時間を 合わせる



レンジ加熱のとき

● 500W····· **15分まで**

●200W····· **99分まで**

トースターグリル加熱のとき …… 20分まで



レンジ オブン トスターグリル

例 トースターグリル加熱5分のとき

| 1分| キーを5度押す。

3



を押す

●残り時間を表示。

加熱終了





食品を取り出す

※レンジ加熱のとき

加熱中に手動**レンジ**キーを押すと 出力の確認ができます。

手動加熱

-ブン キー(発酵) ※発酵は、加熱温度を40℃に合わせます。下記参照)

予熱をする

焼き上げる

進

回転網だけをセットして、ドアを閉める

備



※食品・丸皿は、入れません。

|オーブン| を押す

●初め、170℃を表示。



レンジ オブン トスターグリル



を押して 加熱温度を合わせる

加熱温度設定範囲 40℃ (発酵するとき) 110℃~200℃ (10℃単位)



レンジ オープン トースターグリル 例 180℃のとき

あたため スタ*ー*ト ^{6凍もの2度押し}

予熱

を押す

予熱温度まで自動で加熱。


予熱完

予熱が完了すると (設定温度になると) ピッピッピッピッピッ



※30分間予熱状態を保っていますが、合わ せた温度が190℃以上のときは、15分間 となります。(その間、温度表示は点滅しています) 進 備

丸皿と食品を入れて、ドアを閉める



使う付属品 丸皿 回転網

※ドアを開けると温度が下がります。 すばやくドアの開閉をしてください。

10分 1分 10秒

押して加熱時間を合わせる

加熱時間設定範囲 99分まで



レンジ オープン トースター・グリル

例 20分のとき |10分| 丰一 を2度押す

あたため スタート ^{冷凍もの2度押し}

を押す

●残り時間を表示。

加熱終了



加熱

食品を取り出す

●加熱終了後に加熱を追加するときは、 予熱なしオーブン加熱の操作方法 で

おこなってください。(下記参照)

予熱なしオーブン加熱の操作方法

食品を庫内に入れて、**オーブン**キーの操作 **1**→ $2 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ の順におこなってください。

※予熱なしは、庫内の温度が高いうちに加熱を 追加する目的で使います。

加熱途中に温度変更するとき

加熱中· · **オーブン キー**を押して温度表示に なってから温度キー 「~性」が」へを 予熱中 押すと変更できます。

発酵の操作方法

丸皿に食品をのせ、庫内に入れてドアを閉める。

オーブンの操作を参考に $\mathbf{1} \rightarrow \mathbf{2}$ (40°Cに設定) $\rightarrow \mathbf{4} \rightarrow \mathbf{5}$ の順で操作します。

● 庫内が高温のときは、スタートしません。「**』 』 り** を表示します。 29 ページ

型抜きクッキ・

オーブン



スポンジケーキ





材料(約21個分)

- ●バター ……………… 35g ●バニラエッセンス……… 少々 ●砂糖 ······· 30g ●薄力粉 ····· 70g ●溶き卵 …… 大さじ 1
- やわらかくしたバターと砂糖 を白っぽくなるまで練り混ぜ、 溶き卵を加えてよく混ぜ、バ ニラエッセンスを加える。



- 1に薄力粉をふるい入れてサックリと混ぜ合わせる。
- ┃2をひとまとめにしてラップに包み、冷蔵室で30 分以上ねかせる。
- 予熱する。(庫内は回転網のみ) 手動**オーブンキー170℃で、スタートキー**を押す。
- 5 3の生地をラップとラップの 間にはさみ、めん棒で5mm厚 さにのばし、好みの型で抜く。 ※一度型で抜いた生地は、ま とめては、抜くことをくり 返します。



- **6** 薄くバターをぬった丸皿に **5** を並べる。 予熱が終わ れば、16~18分に合わせ、スタートキーを押す。
 - ※アイシング(粉砂糖40g、レモン汁大さじ%を混ぜ合わ せたもの)で、さめたクッキーに模様を書いてもよい でしょう。



材料 (直径18cmの金属製丸型1個分)

- ●スポンジケーキ生地 薄力粉 …… 90g 卵 ············ M3個 砂糖 ······ 90g し牛乳 ······· 大さじ1
 - ●ホイップクリーム /生クリーム…… 300mL 砂糖 大さじ3 バニラエッセンス・ブランデー・・・各少々
 - (いちご・缶詰のフルーツなど好みで)
 - ●硫酸紙または オーブン用クッキングペーパー
- 丸型に薄くバター(分量外)をぬり、硫酸紙を敷く。 薄力粉はふるう。
- | 卵は卵黄と卵白に分け、卵白は 大きいボールに入れて**ツノが立** つまで泡立て、半量の砂糖を少 しずつ加えてさらに**ツヤが出る** まで泡立てる。



- ※ボールや泡立器は、水分や油分のついていないものを 使います。水分や油分がついていると泡立ちが悪くな ります。
- ■卵黄の方に残りの砂糖を加えて 白っぽく筋がつくくらい(マヨ ネーズ状)まで泡立てる。



- ▲ 2と3を合わせ、バニラエッセンスを加えて、泡立 器でなめらかになるまで混ぜ合わせる。
- 4 に薄力粉をふるいながら加え、 泡をこわさないようにサックリと 粉けがなくなるまで底から生地を 持ち上げるようにして混ぜる。



- ※混ぜかたが足りないとキメが粗く、混ぜすぎるとふく らみが悪くなります。
- 耐熱容器にバターと牛乳を入れ、ラップをして丸皿 にのせる。手動 **レンジ キー200Wで1~2分**に合 わせ、**スタートキー**を押して、かたまりがなくな るまで溶かす。加熱後、あたたかいうちにヘラをつ たわせて5に加え、手早く混ぜ合わせる。

- **7** 予熱する。(庫内は回転網のみ) 手動 **オーブン**キー150℃で**スタート**キーを押す。
- **1**の型に6を流し入れ、型をゆすって表面をならしたあと、トントンと型を少し落として空気抜きをし、丸皿にのせる。 予熱が終われば**約40分**に合わせ、**スタート**キーを押す。



※竹串を中心に刺してみて生地がついてこなければ焼き 上がりです。

加熱後、焼き縮みを防ぐため、すぐに型ごと **20~ 30cm高さから1回落とし、**型から出してさます。

9 ボールに冷やした生クリームと砂糖を入れ、氷水でボールごと**冷やしながら泡立て**、トロリとしたらバニラエッセンス、ブランデーを加え、ツノが立つまで泡立てる。



10 フルーツは飾り用のものを残して薄切りにする。 ケーキは横半分に切り、ホイップクリームとフルー ツをサンドして残りのホイップクリームとルーツで 表面を飾る。

ロールパン







- 1 大きいボールに®を合わせてふるい入れる。ドライイーストを加えて混ぜ、牛乳、溶き卵を順に入れて軽く混ぜたあと、やわらかくしたバターを加える。
- 2 生地をひとまとめにし、強力粉をふった台の上でたたきつけるようにして力を入れて約10分、生地全体が均一に耳たぶくらいのやわらかさになるまでこねる。



生地をのばしてみて指が透けて見えればちょうど よい状態。生地がちぎれるようなときは、もう少 しこね足す。

- 3 薄くバターをぬったボールに生地を入れ、ラップを して丸皿にのせる。手動**オーブンキー40℃(発酵)** で、**40~50分**に合わせ、**スタート**キーを押して 1次発酵をする。
 - ※1次発酵後の生地は2~2.5倍にふくれています。指に粉をつけて中央を押し、穴がそのまま残れば、ほどよく発酵しています。穴がもどるのは発酵不足ですので様子を見ながら5~15分発酵時間を足してください。
- 4 生地を軽く握りこぶしで押してガスを抜き、生地の端をつかんで四方から折りこむ。スケッパーか包丁で6等分して小さく丸め、ラップをかけて、15~20分おき、生地を休ませる。
- 5 丸くなっている生地を涙形 (())にして、めん棒でのばし 太い方から巻く。これを、 薄くバターをぬった丸皿に 間隔をあけて並べる。



- **6 5** に霧を吹く。手動 **オーブン キー40℃(発酵)**で、 **30~40分**に合わせ、**スタート キー**を押して2次 発酵をする。**途中表面が乾いてくれば、霧を吹く**。
 - ※2次発酵後の生地は2~2.5倍にふくれています。発酵 不足の場合は、様子を見ながら5~15分発酵時間を足 してください。
- **7** 予熱する。(庫内は回転網のみ) 手動**[オーブン]キー180℃**で、**[スタート]**キーを押す。
- 8 6 の表面にドリュールをぬる。予熱が終われば 17~19分に合わせ、 スタート キーを押す。 加熱後あら熱をとり、人肌程度になったら、ビニール 袋に入れて乾燥を防ぐ。

マカロニグラタン





材料 (2人分)

●ホワイトソース 薄力粉、バター 各15g 牛乳 1カップ 塩、こしょう 各少々 ●マカロニ(ゆでて、バター適量 をからめておく) 40g ●えび 100g ● 玉ねぎ ¼ 個(50g)	マッシュルーム (缶詰・薄切り) 25g 白ワイン 大さじ1 パター 10g ●塩、こしょう 各少々 ●ピザ用チーズ40g
--	--

1 大きめの耐熱容器に薄力粉とバターを入れ、ふたを せずに丸皿にのせる。手動 [レンジ]キー500Wで 約1分に合わせ、[スタート]キーを押す。

加熱後、泡立器でよくかき混ぜ、牛乳を少しずつ加えてのばし、塩、こしょうでひかえめに味を付ける。 再びふたをせずに手動**レンジキー500Wで約4分30秒**に合わせ、**スタートキー**を押す。

途中、残り時間が**2分30秒**と**1分**のときに取り出して混ぜ、「スタート」キーを押す。

※加熱途中に取り出す場合はとりけしキーは押さずに、ドアを開けて、加熱を一時停止し、食品を取り出してください。

- 2 えびは殻をむいて背ワタを取り、玉ねぎは薄切りにして耐熱容器に入れ、⑥を加えてラップをする。 手動 レンジキー500Wで約2分40秒に合わせ、 「スタート」キーを押す。 加熱後、出た煮汁は ■のホワイトソースに混ぜる。
- 2にゆでたマカロニを加えて塩、こしょうとホワイトソースの半量であえ、薄くバターをぬったグラタン皿に2等分して入れる。 残りのホワイトソースを等分にかけ、ピザ用チーズを散らす。
- 4 ③を丸皿に並べ、手動レンジキー500Wで約2分に合わせ、スタートキーを押す。加熱後、続けて手動トースターグリルキーで17~18分に合わせ、スタートキーを押す。

※2人分を大皿で一度に焼くときも、同じようにします。ただし、焼く前にソースや具が冷めている場合は、ふたをせずに丸皿にのせ、**あたためキー**を押してあたためてから焼いてください。

じゃがいもときのこのグラタン







材料 (2人分)

- ●じゃがいも……1個(150g) 「しめじ (小房に分ける) …………… ½パック(50g) 番、記ねぎ(みじん切り) …………… ½個(50g)
- | ビーマン(1cmの角切り) …1個 ッナ(缶詰・ほぐす) …50g 塩……………小さじ¼ こしょう…………少々 ●ピザ用チーズ………75g
- 1 じゃがいもは、皮ごと丸のままラップに包み丸皿の中央を避けてのせる。自動メニュー4ゆで野菜を押す。加熱後、皮をむいてつぶす。
 - ■手動でするときは 手動 レンジキー500Wで約3分30秒
- 2 1に®とピザ用チーズのうち15gを加えて混ぜ合わせ、薄くバターをぬったグラタン皿に4等分して入れ、残りのピザ用チーズを等分に散らす。
- 3 ② を丸皿に並べ、手動 レンジ キー500Wで約2分に合わせ、 スタート キーを押す。加熱後、続けて手動 トースターグリル キーで17~18分に合わせ、 スタート キーを押す。

市販の冷凍グラタン



■アルミ容器入りのもの

- ●包装されているラップをはずして丸皿にのせる。 (1皿のときは、丸皿の片側にのせる)
- 1皿(約240g)の場合

手動 **トースターグリル** キーで**約20分**に合わせて **スタート** キーを押す。

加熱後、続けて手動 **トースターグリル** キーで、 11~12分に合わせて **スタート** キーを押す。

- ■電子レンジ対応の容器(ポリプロピレンなど)入りのもの 包装されているラップをはずして 丸皿にのせ、パッケ ージ記載の加熱時間を参考に、手動[レンジ]キー500W で様子を見ながら加熱時間を加減してください。
- ※メーカーや中身の材料、保存状態、製造年月日などにより、 仕上がりが異なることがありますので、様子を見ながら加 熱してください。

ぶりの照り焼き





鮭とコーンのホイル焼き







材料 (2人分)

- - しょうゆ……大さじ1½ | みりん………大さじ1 | 酒……大さじ½
- ビニール袋にたれとぶりを入れ、途中上下を返し ながら約1時間冷蔵室で漬けこむ。
- **2** 丸皿にアルミホイルを敷き、サラダ油を薄くぬって、 汁気をきった **1** の裏側を上にして並べる。 手動 トースターグリル キーで11~12分に合わせ、 スタートキーを押す。加熱後、取り出して裏返し、 再び手動 **トースターグリル** キーで**6~7分**に合わ せ、**スタート**キーを押す。

材料 (2人分)

- ●じゃがいも… 1個(150g)
 ●生鮭… 2切れ(1切れ80g)
 ●塩、こしょう…… 各適量
 【エートコーン(缶詰・つぶ状)…40g
 タルタルソース………30g
 生クリーム……大さじ1½
- ●塩、こしょう…… 各適量
- ●サラダ油······ 適量 ●アルミホイル(25cm角) ···2枚
- じゃがいもは5mm厚さの輪切りにし、ラップで包ん で、丸皿にのせる。**自動メニュー4ゆで野菜**を押す。
- ■手動でするときは 手動 レンジキー500Wで約3分30秒 2 予熱する。(庫内は回転網のみ)
- 手動**オーブン**キー190℃で、**スタート**キーを押す。
- 3 アルミホイルを広げてサラダ油をぬり、1、塩、 こしょうをした生鮭の順にのせ、混ぜ合わせた を等分にかけて包む。
- | 丸皿に 3 を並べ、予熱が終われば、28~30分 に合わせ、 スタート キーを押す。

手軽に作れる簡単メニュー 操作の手順と付属品は20ページをご覧ください。

」だに下で向手バーユ			
メニュー名	分 量	加熱の種類と目安時間	作りかた (mL=cc)
山菜おこわ	もち米 2カップ分	手動 レンジ キー 500Wで約10分 加熱後、全体を混ぜ 手動 レンジ キー 500Wで約9分	もち米2カップ(340g)は、洗って大きめの耐熱容器に入れ、水気をきった山菜の水煮120gと水300mL、薄口しょうゆ大さじ1/2、塩少々を加え約1時間漬けたのち、ラップをして加熱する。約10分加熱後、取り出して全体を混ぜ、再びラップをして加熱する。
あさりの酒蒸し	2人分	手動 レンジ キー 500Wで2分30秒~3分	あさり200gは塩水につけて砂出ししたのち、底の平らな耐熱 容器に入れて酒大さじ1%をふり、ラップをして加熱する。
市販の冷凍ピザ	直径 約15cm	手動 トースターグリル キーで15~16分	包装をはずし、直接丸皿にのせます。 ※メーカーや中身の材料、保存状態、製造年月日などに より、仕上がりが異なることがあります。様子を見な がら加減してください。
焼きいも	2本 (1本200g)	手動 オーブン キー 190℃で50~55分	さつまいもは、洗って水気をふき、フォークで数カ所穴を開け、アルミホイルを敷いた丸皿に並べる。 ※太さや重さなどにより、加熱具合が違ってきますので様子を見ながら加減してください。
もち	4個 (1個50g)	手動 トースターグリル キーで13~14分	丸皿にオーブン用クッキングペーパーを敷き、もちを中央を避けて並べる。 ※焼き色はつきにくいですが、ふくれてきたら焼き上がりです。もちの質や保存期間などにより、加熱具合が違ってきますので、様子をみながら加減してください。

加熱早見表

手動で加熱するときに参考にしてください

☑注意 加熱しすぎると発煙・発火します

あんまん・まんじゅう… 「あん」は、高温になりやすく、発煙することがあります。 根菜類「さつまいも」など… 水分が少なくなり発煙・発火することがあります。 乾燥したもの・水分の少ないもの… 発煙・発火することがあります。

飲み物… 取り出すときに突然沸騰してやけどをすることがあります。

「いか」などはじけやすいもの… はじけてやけどをすることがあります。

手動加熱の操作方法 20ページ

____の食品は、 ラップ(ふた)をします。

■あたため(レンジ キー500W)

茶わん蒸しは、レンジ**200W**で加熱します。 (1mL=1cc

一不	わん蒸しは、レンジ 200W でた	加熱します。 (1mL=1cc)
	メニュー	分量/目安時間
	煮もの	200g/約1分30秒
	カレー・シチュー	1人分(200g) / 約1分30秒
	汁もの(スープ)	1杯(200mL) / 約1分40秒
	ごはん	1杯(150g) /約1分10秒
314	焼きそば・スパゲッティ	1皿(200g) / 約1分40秒
常温もの	ハンバーグ	2個(180g) /約1分30秒
もの	天ぷら・フライ ご注意	1人分(200g) / 約2分20秒
•	焼きとり	6本(150g) / 約1分30秒
冷蔵	ピラフ・焼めし	1人分(250g) / 約2分30秒
もの	牛 乳※1	1杯(200mL) / 約1分40秒
(U)	酒※1 ご注意	1杯(180mL) / 約1分20秒
	肉まん・あんまん※2で注意	1個(110g) / 約50秒
	まんじゅう ご注意	1個(65g) / 20~40秒
	茶わん蒸し※3	1個(約230g) / <mark>レンジ</mark> 200Wで 約3分
	コンビニ弁当※3	1個(500g) / 約4分
	ごはん	1杯(150g) / 約3分
	カレー・シチュー	1人分(200g) / 約6分20秒
	ハンバーグ	2個(180g) / 約4分30秒
冷	シュウマイ	15個(230g) / 約5分
凍し	ピラフ・焼きめし	1人分(250g) / 約5分10秒
もの	ミックスベジタブル	約100g/約3分30秒
	里いも・かぼちゃ	約500g/約12分30秒
	肉まん・あんまん※2 ご注意	1個(110g) / 約1分20秒
		1個(65g) / 30~50秒

※1 加熱しすぎないでください。

取り出すときに突然沸騰してやけどをすることがあります。 加熱しすぎたときは、そのまま20秒ほど庫内で冷まして から取り出してください。

- ※2 底の紙を取ってサッと水にくぐらせ、1個ずつゆとりをもたせてラップに包む。
 加熱後ラップをしたまま、2~3分蒸らす。
- ※3 具やおかずの種類や量によって、加熱時間が異なるので、 様子を見ながら加熱する。

■ゆで野菜(レンジ キー500W)

		<u> </u>
	素 材	分量/目安時間
根	じゃがいも さつまいも ご注意	150g / 約3分30秒
菜類	にんじん※4 ご注意	200g / 約4分30秒
///	だいこん ご注意	400g / 約7分30秒
莅	ほうれん草	200g / 約2分30秒
菜類	キャベツ・白菜	200g / 約2分30秒
なが、猫	カリフラワー ブロッコリー	200g / 約2分30秒
茶菜	グリーンアスパラガス	100g / 約2分
類	かぼちゃ	400g / 約4分20秒

※4 野菜が浸かるぐらいの水(1カップ)を加えて 加熱する。

■パン類 (トースターグリル キー)

パン類	分量/目安時間
食パン	1枚/4分50秒~5分50秒
常温もの6枚切りのとき	2枚/5分30秒~7分
ロールパン(あたため)	2個(1個30g) / 3~4分

■フライ類の | レンジ キー500Wのあと**あたため** | トースターグリル キー

フライ類	分量/目安時間
調理済フライ (常温・冷蔵もの)	100g / レンジ500Wで 約20秒加熱のあと、 トースターグリルで6~7分
調理済フライ (冷凍もの)	150g / レンジ500Wで 約1分40秒加熱のあと、 トースターグリルで7〜8分

■その他(レンジキー200W)

乾燥したもの、水分の少ないもの(干もの、 落花生など)、パセリ、青じそなどの乾燥

※加熱しすぎると焦げて煙が出ることがあります。 様子を見ながら加熱をしてください。

お手入れ


汚れたら、すぐに!こまめに!お手入れしましょう

必ず電源プラグを抜き、本体・付属品が冷めてからおこなってください。 (雷源プラグのほこりも拭き取りましょう)

ドアの内側・庫内の穴やすきま、電波の出口カバーに食品カスや飛び汁が付いたまま、使用しないで ください。放っておくと、発煙や火花が出る原因になります。

本体(内側・外側)の汚れ

固く絞ったふきんですぐに水拭きをします。 汚れが落ちにくいときは、うすめた台所用合成洗剤(中性)を使い、 最後は水拭きをします。



吸気口・排気口

ほこりは、拭き取って 吸気口 ください。

換気できずに、故障の おそれがあります。



庫内のにおいが気になるときは

庫内の油分をきれいに拭き取ったあと、カラ焼きします。 **9 ペーシ**

操作部

スプレー式の洗剤を直接かけ ない

液が浸透し、故障の原因。

庫内・ドアの内側

食品カスや飛び汁は、穴やすき まに残したままにしない。

ふきんをのせ、しばらくお いてから拭いてください。

底面、回転軸部分のお手入れは、 回転網をはずします。

軽く左右にゆすりながら垂直に 引き抜きます。



勢いよく引き抜くと天面の上 ヒーターに当たり、割れる場 合があります。

付属品の汚れ

回転網

丸皿





● こまめにふきんで水拭きするか、台所用合成洗剤 (中性)を使います。

●丸皿の汚れは、クリームクレンザーなどを付けて、丸めたラップでこすり 落とすか、漂白剤に浸けておくと 落としやすくなります。

やわらかいスポンジを使い、洗ったあとは、よく乾燥させてください。

ご注意

- ●台所用合成洗剤(中性)以外やスプレー式洗剤は、使用しないでください。 (アルカリ性・弱アルカリ性・弱酸性・酸性の洗剤などやスプレー式洗剤は、操作部表面を傷めたり、 故障を起こす原因になります)
- ●シンナー・ベンジン・アルコール・オーブンクリーナー・クレンザー・換気扇洗剤・漂白剤・金属 タワシは使用しないでください。また、塗装面に衝撃を与えないでください。 (塗装面を傷めたり、傷が付いたり、塗装がはがれたりして腐食の原因になります) ※丸皿のお手入れには、クリームクレンザー・漂白剤が使用できます。上記のお手入れ内容をお守りください。
- ●市販の電子レンジ清掃剤(中性)をお使いになるときは、必ず説明書で指定された加熱時間をお守りく ださい。(加熱しすぎると発煙や故障のおそれがあります)

	こんな場合	故障ではありません
音	加熱中(カラ焼き時も含む)や終了後に「ブーン」とファンが回ったり、 止まったりする。	●製品内部の部品を保護するために冷却用ファンが回ります。 ファン回転中は、電源プラグを抜かないでください。 冷却が足りないと故障の原因になります。
	キーの受け付け音、加熱終了音が鳴らない。	● 消音設定をしていませんか?● 手動 (レンジ) キーを4秒間押し続けると「ピッ」と1回鳴り、 解除されます。 お知らせ音を消すとき、鳴らすとき 2 ページ)
	加熱中にときどき暗くなったり 「カチカチ」と音がする。	● 加熱をコントロールしているためです。
	オーブン・トースターグリル加熱の ときに「ポン」やきしみ音がする。	▶ ●高温のため、庫内壁が膨張するときの音です。
	レンジ加熱のとき「パチン」と音がする。	▶ ●ドアと本体の接触面に付着していた水滴が、はじける音です。
動作	上ヒーターが赤熱しない。 (カラ焼き時も含む) (オーブン、トースターグリル加熱のとき)	●断続制御していますので、メニューによって赤熱しない 場合があります。
	コンセントに電源プラグを 差し込んでいるのに何も 表示しない。	ドアを開けると「ひ」を表示し、操作ができます。ドアを閉めて1分間放置すると表示が消え、電源が切れます。電源オートオフ機能をご覧ください。 9 ページ
	加熱中、庫内灯が点灯しない。	 ● 庫内灯 キーを押すと点灯します。 8 ペーシ ただし、オーブン キーで発酵操作をするときは、点灯しません。
	丸皿 (回転網)が右に回ったり、 左に回ったりする。	◆加熱スタート時のタイミングによって右または、左に回転 するモーターを使っているからです。
	加熱中、ドアの下部に水滴が付い たり、落ちるときがある。	● 食品から出た水分が水蒸気となり、ドアに付着したもので、 心配ありません。ふきんで拭き取ってください。
	煙が出たり、いやなにおいがする。	 ご購入後にカラ焼きされましたか? 9 ページ 庫内やドアに食品カスなどが付着していませんか? また、煮汁などの油や液体をこぼしませんでしたか? 「お手入れ」 27 ページ
	庫内で火花が出る 。 (レンジ加熱のとき)	◆金串、アルミホイル、金粉・銀粉の飾りのある容器や◆金属容器を使っていませんか?「使える容器」 11 ページ◆食品カスなどが付着していませんか?「お手入れ」 27 ページ
	加熱中に電源がすぐ切れる 。 (ブレーカーが切れる)	●電気の容量を超えていませんか? 販売店にご相談ください。 4 ページ
仕上が	加熱した食品が熱くなりすぎたり、 加熱不足だったりする。	下記の内容に問題がない場合は、 重量センサーの調整をおこなってください。次 ページ
שלו שלו	飲み物のとき。	 ● 2 牛乳・酒 キーで加熱されていますか? 15 ペーシ ● 容器の重さや加熱前の温度に応じて仕上がりキーを使っていますか?約10℃温度が上下します。
	1 サックリ解凍 キー、4 ゆで野菜 キーのとき。	●食器にのせたり、サックリ解凍のときは、ラップに包むと加熱のしすぎになります。●素材に応じて仕上がりキーを使っていますか? (14・17ページ)

こんな場合

故障ではありません

仕上がり

市販の料理ブックや他の製品の オーブンメニューが上手に できない。

●このクックブック内の類似メニューの加熱方法を参考に 手動で予熱をしてから、様子を見ながら焼いてください。 (温度や時間が、市販のお料理ブックなどと異なることがあります)

●こんな表示が出たら調べるところ ェラー音 (ピピピピ) が鳴ります。

●丸皿をセットしていますか?

● 食品の量が多すぎます。 分量を減らしてください。

● 食品の量が少なすぎます。 分量を増やすか、加熱時間を5分以内 に合わせてください。

左の内容を調べた後、 **とりけし** キーを押して、 やり直してください。

それでも、改善されない場合 は、下記の重量センサーの調 整をおこなってください。

● 庫内が高温のため使用できません。エラー表示が消えると 使用できます。 (ドアを開けておきましょう)

製品が故障している場合があります。

電源プラグをコンセントから抜き、お買いあげの販売店または、 お客様ご相談窓口に表示の内容をご連絡ください。(31ページ)



製品の排気口が壁などに近付きすぎていませんか? 据え付け状態を確認してください。

自動加熱のときに重量センサーを正しく働かせるための ▶重量センサーの調整 基準を合わせます。

丸皿は、使いません。



庫内に回転網のみをセットし、ドアを閉めて下記の順に操作してください。

(1) とりけしキー

② レンジ キー ················ 「**5**00**W**」を表示します。

(3) **オーブン** キー …………… 「500W」を表示します。 (キーの音はしません)

(4) **レンジ** キー …………… 「**2**00W]を表示します。

(5) トースターグリル キー……「・・・」を表示します。

(6) **あたため キー ………… 「---** 」が点滅します。

回転網が約1回転し、終了音 とともに「!]]表示が点灯する と、操作は完了です。

お知らせ音(ピピピピー・)が鳴り、 「 ▮ 1]を表示する場合は、もう 一度操作に誤りがないか、お確 かめのうえ操作してください。

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは「出張修理」

- **┫「故障かな?**」<u>28~29ペ→シ</u>を 調べてください。
- **2** それでも異常があるときは使用 をやめて、必ず電源プラグを抜 いてください。
- 3 お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。
 - · 品名:電子レンジ · 形名:(本書の表紙に記載の形名)
 - ・お買いあげ日(年月日) ・故障の状態 (具体的に)
 - ・ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
 - ・お名前 ・電話番号 ・ご訪問希望日
- この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店から受け取ってくだ さい。
 - 保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。ただし、マグネトロンのみ2年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

※一般家庭用以外(たとえば、業務用、車両・ 船舶への搭載)に使用された場合の故障・損 傷など有料です。

保証期間中

● 修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させてい ただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

● 当社は、電子レンジの補修用性能部品を製品の製造 打切後、8年保有しています。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

便利メモ


お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入されると 便利です。

お買いあげ日				販売	店名	
年	月	日	電話()	_	

愛情点検

長期で使用の場合は商品の点検を!

こんな症状はありませんか?



- ●自動的に切れないときがある。
- ●コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- ●スタートスイッチを入れても食品が加熱されない。
- ●ドアに著しいガタがある。
- ●触れるとピリピリと電気を感じる。
- ●ドアや庫内に著しい変形がある。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店に、ご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」および、万一、製品による事故が発生した 場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。 FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。▶▶



シャープ お問い合わせ

http://www.sharp.co.jp/support/





使いかたや修理のご相談

【お客様相談センター】

携帯·PHS OK

0120 - 078 - 178 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付 時間 (年末年始を除く)

●月曜~土曜: 9:00~18:00 ●日曜·祝日: 9:00~17:00 ■IP電話などでフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	ファックス
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
= 501.0505 + 55点儿包	士北角井町2170

〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72



「修理品引き取りサービス」のご案内

「修理品引き取りサービス」とは、電話で修理依頼いただきますと、当社指定の運送業者がお客様のご都合の良い日時に ご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

ご利用料金

※サービスエリア:日本国内地域。ただし、沖縄県全域(離島を含む)および鹿児島県奄美市・大島郡を除く。

■運送費

保証期間内 無料

1.000円+梱包資材費+代引き手数料

※梱匀料を含む往復料金(税別)

■修理料金

保証期間内 無料(保証書記載の「保証規定」に準じます) 有料(修理内容により異なります)

※保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証書をご確認ください。

お申し込み

【お客様相談センター】(0120 - 078 - 178) にお電話でお申し込みください。

お引き取り



当社指定の運送業者がお引き取りに伺います。

■お引き取りの時間は、 下記時間帯よりお選びいただくことができます。

> 午前中 12:00~14:00 | 14:00~16:00 | 16:00~18:00 18:00~21:00

- ■お引き取り日は、ご依頼日の翌日以降となります。
- ■18:00~21:00の時間帯は、土、日、祝日を除きます。
- ■交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。
- ※修理品は当社指定の運送業者が梱包箱を持参してお伺いし、梱包させていただきます。


修理・お届け



- ■ご連絡時にサービス料金(修理料金+利用料)と発送日をご連絡いたします。
- ■当社指定の運送業者が修理完了品を、お届けに伺います。
- ■サービス料金(修理料+利用料)を指定運送業者に、現金でお支払いください。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。


	定格電圧	交流 100V		
	定格周波数	50Hz/60Hz共用		
	定格消費電力	970W(50Hz)/1,300W(60Hz)*1		
レンジ	定格高周波出力	500W*2·200W相当		
	発振 周波数	2,450MHz		
トースターグリル	定格消費電力	1,180W		
+ - *>,	定格消費電力	1,180W		
オーブン	温度調節範囲	発酵(40℃)110~200℃*3		
外 形 寸 法	E A	幅450mm×奥行365mm×高さ290mm		
加熱室有効寸法		幅285mm×奥行295mm×高さ150mm		
ターンテーブル直径		丸皿260mm/回転網225mm		
質量		約12kg		
電源コードの長さ		約1.4m		
区 分 名		В		
電子レンジ機能の年間消費電力量		62.2kWh/年 年間待機時消費電力量 OkWh/年		
オーブン機能のst	年間消費電力量	10.0kWh/年 年間消費電力量 72.2kWh/年		

- ●年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ|新測定法による数値です。 区分名も法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容量の違いで分けています。
- ●実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量など によって変化しますので目安としてご覧ください。





- ※160Hz(1,300W)時は断続運転となるため、消費電力量は、50Hz(970W)時と同じです。 (調理時間も同じです)
- ※2 定格高周波出力500Wは、短時間高出力機能[約30分間(15分×2回)]であり、定格連続 高周波出力は、350Wです。350Wへは、自動的に切り替わります。
- ※3 オーブンレンジの200℃での運転時間は、約10分間です。 その後は、自動的に170℃に切り替わります。
- 設置するときは、背面10cm以上(ただし、背面の凸部で一番飛び出しているところより **9cm以上**)、天面15cm以上、両側面10cm以上、空間を設ける必要があります。
- 待機中(表示が消えている状態)の消費電力量は、OWです。
- ●長期間運転しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。





お問い合わせ



使いかたや修理のご相談

0120 - 078 - 178 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~18:00 (年末年始を除く) ●日曜・祝日: 9:00~17:00

■IP電話などでフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は・

電話	ファックス
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒601 0606 土阪府八尺市北角井町2 1 72	

「修理品引き取りサービス」のご案内

http://www.sharp.co.jp/support/

「修理品引き取りサービス」とは、電話で修理依頼いただきますと、当社 指定の運送業者がお客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預 かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

電話でのお申し込みにあたっては、31ページの「ご利用料金」「お引 き取り時間」「修理・お届け」を併せてご確認のうえ、ご依頼ください。

お申し込み

【お客様相談センター】

(0120 - 078 - 178) にお電話でお申し込みください。

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 不阪バリ門コキバムス/G門J-L-ロニー) 健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号



Printed in Thailand S15Aシリーズ TCADCA977WRRZ 08K-(TH)(1)